

HIDEBURKOLÁSI ELLENŐRZŐLISTA

Használja ezt a gyakorlati ellenőrzőlistát a felújítás minden fázisában, hogy elkerülje a rejtett költségeket, a technológiai hibákat és a kontármunkát!

1. Tervezés és Anyagbeszerzés

- Pontos felmérés +10-15% ráhagyással:** A felületek tiszta négyzetméterén felül a vágási hulladék (főleg diagonál mintánál) miatt mindig szükséges extra mennyiség rendelése.
- Biztonsági tartalék eltétele:** Legalább 1-2 doboz burkolólapot tegyen el a padlásra vagy tárolóba. Évek múlva, egy esetleges csőtörés vagy sérülés során életmentő lesz, mivel a gyártási szériák gyorsan változnak.
- Körülményekhez szabott lapválasztás:** Padlóútészhez és kültérre (terasz, erkély) kizárólag fagyálló, alacsony vízfelvételi gres lapokat válasszon.
- Tudatos fuga- és szilikonválasztás:** Padlóra kerülje a hófehér fugát (gyorsan koszolódik). Vizesblokkokba, épített zuhanyzóba és kültérre ragaszkodjon a vízzáró, penészálló epoxi fugához.

2. Szakember Kiválasztása és Szerződéskötés

- Részletes, tételekre bontott árajánlat:** Ne fogadjon el "hasraütésszerű" végösszegeket. Kérje külön a tiszta burkolás m² árát, az aljzatkiegyenlítést, a vízszigetelést és a gérvágásokat.
- Segédanyagok felelősségének tisztázása:** Egyeztesse előre, hogy a ragasztót, színezőket, élvédőket és alapozókat a szakember hozza-e (ajánlott, mert ismeri a rendszereket), vagy Önnek kell megvennie.
- Írásos vállalkozási szerződés:** Rögzítsék a pontos egységárakat, a fizetési ütemezést, a fix kezdési és befejezési határidőt, valamint a garanciavállalást.

3. Előkészületek és Kiosztási Terv

- Vizuális kiosztási (burkolási) terv:** Még az első lap leragasztása előtt beszéljék át, honnan indul a minta. Ne a leglátványosabb falra vagy a belépőhöz essenek az esztétikailag zavaró, vékonyra vágott csempedarabok.
- Aljzat és falak ellenőrzése:** Győződjön meg róla, hogy a fogadófelület tiszta, pormentes és egyenes. Szükség esetén ragaszkodjon az aljzatkiegyenlítéshez.
- Kötelező mélyalapozás:** A felület lealapozása kritikus, hogy az aljzat ne szívja el túl gyorsan a vizet a ragasztóból, biztosítva a tökéletes tapadást.
- Folyékony vízszigetelés a vizes zónákban:** Zuhanyzóban, kád mögött kötelező a 2 rétegű kenhető vízszigetelés és a sarkokba a hajlaterősítő szalagok beépítése az ázások megelőzésére.

4. Kivitelezési Technológia (A minőség záloga)

- Kétoldali ragasztózás (Butter-Floating):** Nagy lapoknál (60x60 cm felett) és minden kültéri burkolatnál kötelező a ragasztót az aljzatra és a lap hátuljára is felvinni. Ezzel elkerülhetők a felrepedést és felfagyást okozó légüregek.
- Modern lapszintező rendszer használata:** A burkoló használjon lapszintező ékeket/klipszeket. Ez garantálja, hogy a lapok élei teljesen egy síkban lesznek, és nem lesz "fogas" a padló.
- Kültéri lejtés és dilatáció:** Teraszon ellenőrizze, hogy megvan-e a minimum 1,5–2%-os lejtés a vízvezetéshez, illetve a nagyobb felületek mozgását biztosító dilatációs hézagok.

5. Átadás-Átvétel és Száradás

- Kémiai száradási idők betartása:** Ne siettesse a folyamatokat! Az aljzatkiegyenlítőnek, a vízszigetelésnek és a csemperagasztónak is megvan a fix kötési ideje. A túl korai fugázás vagy terhelés tönkreteszi a munkát.
- Szemrevételezés és esztétikai ellenőrzés:** Nézze át a fugák egyenletességét, a sarkok (gérvágások vagy élvédők) illeszkedését, és győződjön meg róla, hogy nem maradt ragasztófátyol a lapok felületén.

TopExpert Szakértői Figyelmeztetés:

A piacon a legolcsóbb árajánlat szinte mindig valamilyen technológiai lépés (pl. vízszigetelés, kétoldali ragasztózás vagy alapozás) kispórolását jelenti. A burkolathibák utólagos javítása és visszabontása mindig kétszer annyiba kerül, mint az elején megfizetni a precíz, szakszerű munkát.

Biztosra akar menni? Találja meg az ellenőrzött, garanciát vállaló burkoló mesterét:

Keresse fel a [TopExpert.hu](https://www.topexpert.hu) oldalt!